



## ACTIVACION MANDO DTM-SM

### **MEMORIZACION DE UN MANDO NICE SMILO O DEL COMPATIBLE SIN NECESIDAD DE ABRIR EL RECEPTOR.**

Programación de un mando virgen a partir de un mando ya dado de alta:

- 1.-** Es preciso situarse a una distancia de 2 a 5 metros del receptor para seguir los pasos siguientes.
- 2.-** Mantenga pulsado el botón izquierdo del transmisor nuevo al menos durante 5 segundos, la luz exterior del receptor parpadeara una vez y luego se quedara encendida, ahora soltaremos el botón.
- 3.-** En el transmisor viejo, oprima y suelte lentamente 3 veces el botón.
- 4.-** En el transmisor nuevo, oprima y suelte lentamente 1 vez el botón.

