

DETUMANDO



ACTIVACION MANDO DTM-GIB

Esta opción permitirá la generación de mandos compatibles con el mando original **GIBIDI Roller Code**. Este mando no está sujeto a personalización.

Tenemos dos formas para dar de alta el mando:

VIA RADIO:

- 1.-** Mantenemos pulsado los dos botones del mando original durante 5 segundos. El led del receptor se encenderá indicando que está en modo programación.
- 2.-** Pulsamos uno de los botones del nuevo mando y oiremos un contacto del relé, indicando que el mando ha sido dado de alta.
- 3.-** Esperamos aproximadamente 6 segundos y el led se apagará. (Mientras el led no se apague podemos dar de alta otros mandos)

VIA MANUAL:

- 1.-** Pulsamos el botón existente en el receptor una sola vez. El led del receptor se encenderá indicando que está en modo programación.
- 2.-** Pulsamos uno de los botones del nuevo mando y oiremos un contacto con el relé, indicando que el mando ha sido dado de alta.
- 3.-** Esperamos 6 segundos y el led se apagará. (Mientras el led no se apague podemos dar de alta otros mandos)

