



## **MANDO PROGRAMABLE DTM-V4** **(compatible con V2 electrónica)**

Para copiar este mando tenemos dos opciones:

### **COPIAR MANDO NUEVO, EL CUAL HAY QUE DAR DE ALTA EN EL RECEPTOR:**

Para grabar un código nuevo pulsar los botones 1 y 2 simultáneamente del mando DTM para ponerlo en modo programación. El LED empezara a hacer intermitencias durante 4 segundos, cuando acaban las intermitencias soltar los botones. Una vez apagado pulsar el botón donde queremos grabar el mando y soltar. Encarar el mando original y pulsar el botón a copiar.

Nota: Si la luz del LED hace intermitencias en rojo, la programación es errónea. Por favor repetir los pasos, o ponerse en contacto con DETUMANDO.

### **COPIAR MANDO SIN TENER QUE DAR DE ALTA EN EL RECEPTOR:**

Para grabar un código nuevo pulsar los botones 3 y 4 simultáneamente del mando DTM para ponerlo en modo programación. El LED empezara a hacer intermitencias durante 4 segundos, cuando acaban las intermitencias soltar los botones. Una vez apagado pulsar el botón donde queremos grabar el mando y soltar. Encarar el mando original y pulsar el botón a copiar.

**Nota: Para abrir la puerta necesita 2 pulsaciones del botón.**

Nota: Si la luz del LED hace intermitencias en rojo, la programación es errónea. Por favor repetir los pasos, o ponerse en contacto con DETUMANDO.

#### **Características técnicas:**

MARCA: DETUMANDO S.L. | MODELO: DTM-V4 | BOTONES: 4 | MICROSWITCHS: NO  
FRECUENCIA: 433.92MHz | TIPO DE PILA: 12v |