

DETUMANDO



INSTRUCCIONES RX-UNI [RECEPTOR UNIVERSAL]

Este receptor admite gran variedad de modelos evolutivos 433,92 MHz de multitud de marcas en el mismo receptor.

Activación de mandos:

- 1 Pulsar botón del receptor
- 2 La luz del receptor se enciende fija
- 3 Pulsar mando para dar de alta
- 4 La luz del receptor parpadea
- 5 Soltar , la luz del receptor se queda fija
- 6 Esperar que se apague , probar mando

Borrado de memoria:

Se borra manteniendo el pulsador del receptor durante varios segundos la luz parpadeara seguido y se apaga.

Fácil colocación a 12 -24 v

En la parte trasera del receptor aparecen los símbolos + - para la alimentación.