



ACTIVACION MANDO DTM-MAX

INSTRUCCIONES PROGRAMACION.

***Para FAAC XT 433 y FADINI**

COPIAR MANDO NUEVO, EL CUAL HAY QUE DAR DE ALTA EN EL RECEPTOR:

Para grabar un código nuevo pulsar los botones 1 y 2 simultáneamente del mando DTM para ponerlo en modo programación. El LED empezara a hacer intermitencias durante 4 segundos, cuando acaban las intermitencias soltar los botones. Una vez apagado pulsar el botón donde queremos grabar el mando y soltar. Encarar el mando original y pulsar el botón a copiar. El led verde se enciende fijo esperando una segunda transmisión, volver a pulsar el botón a copiar, el led hace intermitencias y se apagara. PROGRAMACION OK.

Nota: Si la luz del LED hace intermitencias en rojo, la programación es errónea. Por favor repetir los pasos, o ponerse en contacto con DETUMANDO.

***Para FAAC SLH 433**

COPIAR MANDO NUEVO, EL CUAL HAY QUE DAR DE ALTA EN EL RECEPTOR:

Para grabar un código nuevo pulsar los botones 1 y 2 simultáneamente del mando DTM para ponerlo en modo programación. El LED empezara a hacer intermitencias durante 4 segundos, cuando acaban las intermitencias soltar los botones. Una vez apagado pulsar el botón donde queremos grabar el mando y soltar. Encarar el mando original y pulsar el botón a copiar. El led verde se enciende fijo esperando una segunda transmisión, volver a pulsar el botón a copiar. El led verde se enciende fijo esperando una tercera transmisión, ésta transmisión tiene que ser la del botón semilla. Encarar el mando original y transmitir con el botón semilla. El led verde se apagara. PROGRAMACION OK.

Nota: Si la luz del LED hace intermitencias en rojo, la programación es errónea. Por favor repetir los pasos, o ponerse en contacto con DETUMANDO.