



ACTIVACION MANDO DTM-MUT

Programación de un mando virgen a partir de un mando ya dado de alta (si la opción está habilitada):

- 1.-** Es preciso situarse a una distancia de 2 a 5 metros del receptor para seguir los pasos siguientes.
- 2.-** Tome un emisor en uso de esa instalación y retire la tapa de la pila.
- 3.-** Presione el pulsador situado bajo la ventosa izquierda. El receptor emitirá dos tonos cortos indicativos de estar dispuesto para grabar un código nuevo.
- 4.-** Tome el nuevo emisor a grabar y presione cualquiera de los botones. El receptor emitirá un tono breve indicativo de aceptación y grabación del código.
- 5.-** Una vez finalizado el proceso de grabación del nuevo mando, dejaremos pasar 30 segundos y el receptor emitirá 3 tonos indicativos de cierre de programación.

