



ACTIVACION MANDO DTM-PVO

Esta opción permitirá la generación de mandos compatibles con el mando original **PUJOL VARIO OCEAN**.

- 1.- Situarse a una distancia del receptor de 2 a 4 metros aproximadamente, con el emisor que ya funciona y el mando DTM-ROLL que hemos copiado.
- 2.- Pulsar con la punta de un bolígrafo el botón situado en el dorso del emisor que ya funciona. El receptor emitirá un pitido largo.
- 3.- Antes de 10 segundos pulsar uno a uno todos los botones en el mando DTM-ROLL que hemos duplicado, hasta que el receptor emita un pitido corto, que confirmara la programación.
- 4.- Esperaremos durante 10 segundos sin accionar ningún emisor hasta que el receptor salga automáticamente del modo programación indicándolo con dos pitidos cortos.

