



MANDO PROGRAMABLE DTM-FAC

Instrucciones para grabado de mando DTM-FAC en RF PLUS:

NOTA: Para poder copiar un DTM-FAC tenemos que estar en posesión de un FAAC original MAESTRO. Si el mando original, al pulsar uno de sus botones, emite un destello luminoso previo a la señal lumínica que indica la transmisión, éste será un mando FAAC original MAESTRO.

- 1.-** Conectamos el DTM-FAC mediante la sonda RF (tres pines) a la RF PLUS, el LED del mando se encenderá en modo fijo.
- 2.-** Transmitimos con el FAAC original MAESTRO pulsado los dos botones a la vez, encima de la RF PLUS (Text Área).
- 3.-** Transmitimos con el FAAC original MAESTRO pulsando el canal que queremos grabar (en este caso el canal 1) hasta que el LED del DTM-FAC parpadee.
- 4.-** Desconectamos el mando DTM-FAC de la sonda y pulsamos el canal a grabar (siguiendo como ejemplo el canal 1)
- 5.-** Repetiremos los pasos del uno al cuatro para todos los canales que queramos grabar en el DTM-FAC.

